

BRUKSANVISNING FÖR KLÄDER MED VÄRMEFUNKTION

Instruktioner för första användningen

Ladda de medföljande batterierna helt (+/- 6-7 timmar) före användning. Koppla bort batterierna från produkten under laddning. När batterierna har laddats kopplar du in batteriet i produkten (jacka, bodywarmer, sovsäck, osv. och lägger dem i de batterifickorna. Stäng fickorna så att batterierna inte kan falla ur.

När är batterierna laddade?

Medan batterierna laddas blinkar en röd lysdiod långsamt på batteriet. När batteriet är laddat tänds lysdioden. Batteriet är nu klart för användning.

så här fungerar värmeinställningen

- Tryck på knappen i mer än 3 sekunder för att slå på batteriet. Den röda lysdioden tänds.
- Tryck 1, 2 eller 3 gånger på samma knapp för att ställa in je önskad temperatur.
- Om du trycker på knappen igen i 3 sekunder stängs batteriet av igen.

Batteriets livslängd beror på vilka lägen som används mest:

- Ett 7,4V 2200 batteri: låg inställning: 6 timmar – medelinställning: 4,5 timmar – högsta inställning: 3 timmar
- Ett 7,4V 2600 batteri: inställning: 7 timmar – medelinställning: 5 timmar – högsta inställning: 3,5 timmar

Denna tid är ett genomsnitt och beror på yttre faktorer, till exempel temperaturen utomhus.

Försiktighetsåtgärder vid användning och underhåll

- Koppla ur batterierna omedelbart om du upplever smärta eller obehag.
- Använd dem inte vid hälsoproblem eller svag hälsa (hjärtproblem, pacemaker osv.)
- Lämna inte batterierna utan uppsikt och ladda dem inte mer än 5 timmar.
- Använd inga andra batterier än de som medföljer.

- Vi rekommenderar handtvätt i ljummet vatten (15-30 °C) för en optimal livslängd för de elektriska kretsarna. Ta ur batterierna före tvätt. Får en maskintvättas eller torktumlas.
- Batteriet kan laddas och laddas ur i ca. 400 cykler. När de inte används under en längre tid rekommenderas att ladda batterierna var tredje månad för att behålla dess livslängd.
- Förvara dem på en plats som är över -20 °C och under 60 °C.
- Undanhåll dem från eld eller stark värme som kan skada batteriet.
- Använd dem inte om de elektriska elementen (batteri/krets/värmesystem) har skadats.

Återvinning

Kassera batteriet på samma sätt som vanliga batterier (återvinningscentral, särskild insamlingsplats utsedd av kommunen).