

## BRUKSANVISNING TILL HANDSKAR MED VÄRMEFUNKTION

### Instruktioner för första användningen

Ladda de medföljande batterierna helt (+/- 4 timmar) före användning. Ta ut batterierna ur handskarna medan du laddar. När batterierna är laddade kopplar du in batteriet i handsken och placerar dem i de avsedda fickorna. Stäng fickorna så att batterierna inte kan falla ur.

### När är batterierna laddade?

Medan batterierna laddas blinkar en röd lysdiod långsamt på batteriet. När batteriet är laddat tänds lysdioden. Batteriet är nu klart för användning.

### så här fungerar värmeinställningen

- Håll på/av-knappen intryckt i drygt tre sekunder för att slå på batteriet. Den röda lysdioden tänds.
- Redan efter 30 sekunder känner du hur dina **kalla händer** långsamt värms upp.
- Tryck 1, 2 eller 3 gånger på samma knapp för att ställa in önskad temperatur.
- Om du trycker på knappen igen i tre sekunder stängs batteriet av igen.

### Hur länge batteriet varar beror på vikla inställningslägen som valts

- Ett 7,4V 2200 batteri: låg inställning: 6 timmar – medelinställning: 4,5 timmar – högsta inställning: 3 timmar
- Ett 7,4V 2600 batteri: inställning: 7 timmar – medelinställning: 5 timmar – högsta inställning: 3,5 timmar

*Denna tid är ett genomsnitt och beror på yttre faktorer, till exempel temperaturen utomhus.*

### Försiktighetsåtgärder vid användning och underhåll

- Koppla ur batterierna omedelbart om du upplever smärta eller obehag.
- Använd dem inte vid hälsoproblem eller svag hälsa (hjärtproblem, pacemaker osv.)
- Lämna inte batterierna utan uppsikt och ladda dem inte mer än 5 timmar.
- Använd inga andra batterier än de som medföljer.

- Vi rekommenderar att handtvätta handskarna i ljummet vatten (15-30 ° C) för optimal livslängd på handskarna och de elektriska kretsarna. Ta ur batterierna före tvätt. Torktumla inte.
- Batteriet kan laddas och laddas ur i ca. 400 cykler. När de inte används under en längre tid rekommenderas att ladda batterierna var tredje månad för att behålla dess livslängd.
- Förvara dem på en plats som är över -20 °C och under 60 °C.
- Undanhåll dem från eld eller stark värme som kan skada batteriet.
- Använd dem inte om de elektriska elementen (batteri/krets/värmesystem) har skadats.

## Återvinning

Kassera batteriet på samma sätt som vanliga batterier (återvinningscentral, särskild insamlingsplats utsedd av kommunen).